

SERIE T1000	PRI	SERIE T1200 - T1600
 	V 25	
 	V 50	
 	V 125	
 	V 250	
 	V 125-125	
<p align="center">SECONDARI</p> <p>LE PIEDINATURE SONO UGUALI A PRESCINDERE DALLE TENSIONI CHE SONO DISPONIBILI CON GRADINI DI V 2,5: DA V 2,5 A V 25 MONO E DOPPI (RIFERITE A CARICO)</p> <p>SERIE T1000 SERIE T1200-T1600 1 SEC= 6-7 1 SEC= 7-8 2 SEC= 6-7 8-9 2 SEC= 7-8 9-10</p> <p>I PALLINI INDICANO L'INIZIO DELL'AVVOLGIMENTO E NON LA FASE</p>	V 400	
	V 225-400	
<p align="center">PIEDINATURE SPECIALI</p> <p>PER I MODELLI T1618 E T1628, DELLA SERIE T1600, SONO DISPONIBILI I PIEDINI A B C D (NORMALMENTE NON INSERITI) UTILIZZABILI A RICHIESTA PER MODELLI SPECIALI</p>		<p>ESEMPIO:</p>